

K-1500A/B & K-1500SP Drain Cleaning Machines



Table of Contents

Recording Form for Machine Serial Number	1
Safety Symbols	2
General Power Tool Safety Warnings	
Work Area Safety	2
Electrical Safety	2
Personal Safety	3
Power Tool Use and Care	3
Service	3
Specific Safety Information	
Drain Cleaner Safety	4
RIDGID® Contact Information	4
Description, Specifications and Standard Equipment	
Description	5
Specifications	5
Standard Equipment	5
Machine Inspection	6
Machine Set-Up	6
Operating Instructions	8
Special Procedures	
Reverse Operating Instructions	9
Cable Applications	9
Storing And Transporting Cable	9
Accessories	10
Maintenance Instructions	
Moving Parts Lubrication	11
Clutch Jaws Lubrication	11
Cables	11
Clutch Jaw Replacement	11
Removing Clutch End Play	12
V-Belt Adjustment	12
Machine Storage	12
Service and Repair	12
Wiring Diagrams	13-14
EC Declaration of Conformity	Inside Back Cover
Lifetime Warranty	Back Cover

*Original Instructions - English

Drain Cleaner

K-1500A/B & K-1500SP Drain Cleaning Machines



WARNING!

Read this Operator's Manual carefully before using this tool. Failure to understand and follow the contents of this manual may result in electrical shock, fire and/or serious personal injury.

Drain Cleaning Machine

Record Serial Number below and retain product serial number which is located on nameplate.

Serial
No.

--

Safety Symbols

In this operator's manual and on the product, safety symbols and signal words are used to communicate important safety information. This section is provided to improve understanding of these signal words and symbols.



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠ DANGER DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE NOTICE indicates information that relates to the protection of property.



This symbol means read the operator's manual carefully before using the equipment. The operator's manual contains important information on the safe and proper operation of the equipment.



This symbol means always wear safety glasses with side shields or goggles when handling or using this equipment to reduce the risk of eye injury.



This symbol indicates the risk of hands, fingers or other body parts being caught, wrapped or crushed in the drain cleaning cable.



This symbol indicates the risk of electrical shock.



This symbol means always wear RIDGID drain cleaning mitts while operating drain cleaner.



This symbol indicates the risk of entanglement in a belt and pulley.

General Power Tool Safety Warnings*

⚠ WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work Area Safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and by-standers away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electrical shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electrical shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter**

* The text used in the General Power Tool Safety Warnings section of this manual is verbatim, as required, from the applicable UL/CSA/EN 62841-1 standard. This section contains general safety practices for many different types of power tools. Not every precaution applies to every tool, and some do not apply to this tool.

(GFCI) protected supply. Use of a GFCI reduces the risk of electric shock.

Personal Safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the OFF position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch ON invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool ON.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power Tool Use and Care

- **Do not force power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- **Do not use power tool if the switch does not turn it ON and OFF.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** The use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Specific Safety Information

WARNING

This section contains important safety information that is specific to this tool.

Read these precautions carefully before using the K-1500 Drain Cleaners to reduce the risk of electrical shock or other serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!

Keep this manual with machine for use by the operator.

Drain Cleaner Safety

- **Before using the tool, test the ground fault circuit interrupter (GFCI) provided with the power supply cord to insure it is operating correctly.** A properly operating GFCI reduces the risk of electrical shock.
- **Only use extension cords that are protected by a GFCI.** The GFCI on the machine power cord will not prevent electrical shock from extension cords.
- **Only grasp the rotating cable with gloves recommended by the manufacturer.** Latex or loose fitting gloves or rags can become wrapped around the cable and may result in serious personal injury.
- **Do not allow the cutter to stop turning while the cable is turning.** This can overstress the cable and may cause twisting, kinking or breaking of the cable and may result in serious personal injury.
- **One person must control both the cable and switch.** If the cutter stops rotating, the operator must be able to turn the tool OFF to prevent the cable from twisting, kinking and breaking.
- **Use latex or rubber gloves inside the gloves recommended by the manufacturer, goggles, face shields, protective clothing, and respirator when chemicals, bacteria or other toxic or infectious substances are suspected to be in a drain line.** Drains may contain chemicals, bacteria and other substances that may cause burns, be toxic or infectious or may result in other serious personal injury.
- **Practice good hygiene. Do not eat or smoke while handling or operating the tool. After handling or operating drain cleaning equipment, use hot, soapy water to wash hands and other body parts exposed to drain contents.** This will help reduce the risk of health hazards due to exposure to toxic or infectious material.
- **Only use the drain cleaner for the recommended drain sizes.** Using the wrong size drain cleaner can lead to twisting, kinking or breaking of the cable and may result in personal injury.
- **Always use the rear guide hose while operating the tool and ensure the cable does not extend beyond the rear guide hose.** This prevents the cable from whipping which may result in entanglement and personal injury.
- **Keep mitt-covered hand on the cable whenever the machine is running.** This provides better control of the cable and helps prevent twisting, kinking and breaking of the cable and may result in serious personal injury.
- **Position machine cable outlet within 2' (0.6 m) of**

the drain inlet or properly support exposed cable when the distance exceeds 2' (0.6 m). Greater distances can cause control problems leading to twisting, kinking or breaking of the cable. Twisting, kinking or breaking cable may cause striking or crushing injuries.

- **One person must control both the cable and the clutch. Do not lock clutch handle during operation.** If the cutter stops rotating, the operator must be able to release the clutch to prevent twisting, kinking and breaking of the cable and reduce the risk of injury.
- **Do not operate the machine in REV (reverse) rotation except as described in this manual.** Operating in reverse can result in cable damage and is used to back the cable end out of blockages.
- **Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothing, jewelry or hair can be caught in moving parts.
- **Do not operate this machine if operator or machine is standing in water.** Operating machine while in water increases the risk of electrical shock.
- **Do not engage drain cleaner clutch (rotate cable) while any part of the cable is in the cable carrier.** This may cause striking or crushing injuries.
- **Operate machine from the side with the FOR/OFF/-REV Switch.** Allows for better control of the machine.
- **Never operate machine with belt guard removed.** Fingers can be caught between the belt and pulley.
- **Do not use if there is the risk of contact with other utilities (such as natural gas or electric) during operation.** Visual inspection of the drain with a camera is a good practice. Crossbores, improperly placed utilities and damaged drains could allow the cutter to contact and damage the utility. This could cause electrical shock, gas leaks, fire, explosion or other serious damage or injury.
- **Read and understand these instructions and the instructions and warnings for all equipment and materials being used before operating this tool to reduce the risk of serious personal injury.**

RIDGID® Contact Information

If you have any question concerning this RIDGID® product:

- Contact your local RIDGID® distributor.
- Visit RIDGID.com to find your local RIDGID contact point.
- Contact Ridge Tool Technical Service Department at rttechservices@emerson.com, or in the U.S. and Canada call (800) 519-3456.

Description, Specifications and Standard Equipment

Description

The RIDGID® K-1500A/B & K-1500SP Drain Cleaning Machines are for cleaning 2" through 10" lines. These machines are driven by induction motors that have a grounded electrical system. An integral Ground Fault Interrupter (GFCI) is built into the line cord. A toggle or rotary switch provides FORWARD/OFF/REVERSE control of the motor.

Machines are designed to use sectional-type cable that has a quick coupling system for disconnecting tools. The cable is manually fed in and out of the machine and rotates at a cable speed of 600 to 700 RPM. The rotation of the cable is controlled by a clutch handle. The cable stops instantly when the clutch handle is released.

K-1500 machines come equipped to run 1 1/4" cable to clean 3" – 10" lines through 200' – the 1500SP through 300'. They can be easily adapted to use 7/8" cable to clean 2" – 4" lines.

Specifications

Line Capacity Depends on choice of cable.
Refer to the following chart for recommendations.

Motor

K-1500A/B

Type 115V/60Hz, Reversible, 230V-240V/50Hz Versions Available Upon Request
Rating 3/4 HP
Amps 10.4

K-1500A/B-SP

Type 115V/240V/50-60Hz, Reversible, Total Enclosed Fan Cooled
Rating 1 HP
Amps 15

Sound Pressure (L_{PA})* 68.4 dB(A), K=3

Sound Power (L_{WA})* 77 dB(A), K=3

* Sound measurements are measured in accordance with a standardized test per Standard EN 62841-1.

Chart 1

Model No.	Frame Style	Cable Size	Capacity		Horsepower	Overall Height	Width	Length	Machine Wt. Lbs.
			Line	Reach					
K-1500A K-1500A-SE	A	7/8"	2" - 4"	175'	3/4 HP at 710 RPM	41 1/2"	20 3/4"	16"	92
K-1500B K-1500B-SE	B	1 1/4"	3" - 10"	200'		27 3/4"	20 3/4"	40 5/8"	80
K-1500SP K-1500SPA	B A	7/8" 1 1/4"	2" - 4" 3" - 10"	175' 300'	1HP at 600 RPM	27 3/4" 41 1/2"	20 3/4" 20 3/4"	40 5/8" 16"	110 138

- Sound emissions may vary due to your location and specific use of these tools.
- Daily exposure levels for sound need to be evaluated for each application and appropriate safety measures taken when needed. Evaluation of exposure levels should consider the time a tool is switched off and not in use. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

K-1500A/B-SP

A Style 2 Wheels In Rear w/Upright Handle On Frame Assembly and Cable Storage Capacity
B Style 2 Wheels In Front On Frame Assembly.

See the RIDGID Catalog for machine model options and accessories. Every machine model includes as standard equipment:

Standard Equipment

- A-1 Operator's Mitt
- A-12 Pin Key
- A-34-12 Rear Guide Hose




Figure 1 – K-1500A and K-1500SPA Drain Cleaners

Machine Inspection

⚠ WARNING



To prevent serious injury, inspect your Drain Cleaning Machine. The following inspection procedures should be performed before each use.

1. Make sure the Drain Cleaning Machine is unplugged and the directional switch is set to the **OFF** position (Figures 1 and 2).
2. Inspect the power cord, Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) and plug for damage. If the plug has been modified, is missing the grounding prong or if the cord is damaged, do not use the Drain Cleaning Machine until the cord has been replaced.
3. Inspect the Drain Cleaning Machine for any broken, missing, misaligned or binding parts as well as any other conditions which may affect the safe and normal operation of the machine. If any of these conditions are present, do not use the Drain Cleaning Machine until any problem has been repaired.




Figure 2 – K-1500B and K-1500SP Drain Cleaning Machines

4. Lubricate the Drain Cleaning Machine, if necessary, according to the Maintenance Instructions.
5. Use tools and accessories that are designed for your drain cleaner and meet the needs of your application. The correct tools and accessories allow you to do the job successfully and safely. Accessories suitable for

use with other equipment may be hazardous when used with this drain cleaner.

6. Clean any oil, grease or dirt from all equipment handles and controls. This reduces the risk of injury due to a tool or control slipping from your grip.
7. Inspect the cutting edges of your tools. If necessary, have them sharpened or replaced prior to using the Drain Cleaning Machine. Dull or damaged cutting tools can lead to binding and cable breakage.
8. Inspect cables and couplings for wear and damage. Cables should be replaced when they become severely worn or corroded. A worn cable can be identified when the outside coils become flat.

⚠ WARNING Worn or damaged cables can break causing serious injury.

Machine Set-Up

⚠ WARNING



Do not place machine in water. Water entering the motor can result in electrical shock.

To prevent serious injury, proper set-up of the machine and work area is required. The following procedures should be followed to set-up the machine:

1. Check work area for:
 - Adequate lighting
 - Grounded electrical outlet
 - Clear path to the electrical outlet that does not contain any sources of heat or oil, sharp edges or moving parts that may damage electrical cord.
 - Dry place for machine and operator. Do not use the machine while standing in water.
 - Flammable liquids, vapors or dust that may ignite.
2. Position the Drain Cleaning Machine within 2' of sewer inlet. Greater distance can result in cable twisting or kinking.
3. Make sure FOR/OFF/REV switch is in the OFF position.



Figure 3 – Rear Guide Hose Attachment

4. Attach the rear guide hose by sliding guide hose adapter onto the guide hose pins (Figure 3).

⚠ WARNING Do not use machine without rear guide hose attached. Prevents cable whipping and possible entanglement and a cleaner job site.

5. Insert first cable into front of machine (female end first) and push through guide hose until approximately one foot remains out the front of the machine (Figure 4).



Figure 4 – Inserting Cable Into Front Of Machine

⚠ WARNING Never couple more than one cable at a time. Cable will extend behind rear guide tube.

6. Select and install the proper tool to the end of the cable. The T-Slot Coupler allows the tool to be snapped into the cable coupler (Figure 5). To remove tool, use the pin key to depress the plunger and slide the coupler apart.




Figure 5 – Coupling and Uncoupling Tools

NOTE! Proper Tool Selection

A good rule of thumb is to use a tool at least 1" smaller than the line to be cleaned. The style of the tool is determined by the nature of the job and is left up to the operator.

7. Plug the Drain Cleaning Machine into the electrical outlet, making sure to position the power cord along the clear path selected earlier. If the power cord does not reach the outlet, use an extension cord in good condition.


⚠ WARNING To avoid electric shock and electrical fires, never use an extension cord that is damaged or does not meet the following requirements:

- The cord has a three-prong plug similar to the description in the *Electrical Safety* section.
- The cord is rated as "W" or "W-A" if being used outdoors.
- The cord has sufficient wire thickness (14 AWG - 50'). If the wire thickness is too small, the cord may overheat, melting the cord's insulation or causing nearby objects to ignite.

⚠ WARNING To reduce risk of electrical shock, keep all electrical connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands. Test the Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) provided with the electric cord to insure it is operating correctly. When test button is pushed in, the indicator light should go OFF. Reactivate by pushing the reset button in. If indicator light goes ON, the machine is ready to use. If the GFCI does not function correctly, do not use the machine.

Operating Instructions

⚠ WARNING



Wear mitts with rivets provided with machine. Never grasp a rotating cable with a rag or loose fitting cloth that may become wrapped around the cable causing serious injury.

Always wear eye protection to protect your eyes

against dirt and other foreign objects. Wear rubber soled, non-slip shoes.

Be very careful when cleaning drains where cleaning compounds have been used. Wear gloves when handling cable and avoid direct contact to the skin and especially the eyes and facial area as serious burns can result.

Do not operate with clutch handle locked in place. Clutch is a safety feature designed to stop rotation of cable when released.

CAUTION It is very important to know approximate distance from inlet to main sewer or septic tank. Over-running cable too far into main sewer or septic tank can cause cables to knot up and prevent their return through small lines. If main is 12 inches or larger and standard 1 1/4" cable is being used, do not allow more than 10 to 15 feet of overrun. When working into a septic tank do not allow more than 3 to 5 feet overrun.

1. Assume the correct operating posture in order to maintain proper balance (*Figure 6*).

WARNING Should an unexpected situation arise, this posture provides you with the opportunity to safely keep control of the machine and cable.

- Be sure you can quickly release the clutch handle.
- Hand must be on the cable to control its twisting action when it hits an obstruction.
- Must have access to FOR/OFF/REVERSE switch.



Figure 6 – Proper Operating Position

2. Pull sufficient cable out of the machine to start tool and cable into the sewer inlet. Push cable into inlet as far as it will go.

3. Pull enough extra cable through machine to form almost a half circle between machine and line opening.
4. Hold cable loosely in mitted hand. Put FOR/OFF/REVERSE switch in FOR (forward) position.

NOTE! The motor will start but cable will not rotate.

5. With mitted hand on cable, push down on clutch handle with opposite hand to engage cable. Push down on top of the cable loop with a definite snap to advance the cable.

NOTE! A slow or gradual engaging of the clutch handle causes excessive wear of the jaw set. The clutch is instant-acting and returning clutch handle to its original position frees cable instantly.

6. As soon as excess cable has gone into line, release clutch handle and pull six to ten inches of cable out of machine with mitted hand.
7. Continue to feed the cable into the line until resistance or obstruction is encountered. This will become apparent to operator as it will be difficult to feed additional cable into line and/or the cable will have a tendency to twist sideways in operator's hands.
8. If cable loads down in the obstruction, relieve load by pulling back on cable with short, quick jerks to free cutter. Slowly advance cable back into the obstruction. Repeat this process until the obstruction is clear. Remember, make sure the cutter is rotating at all times and never force the cable. At this point, progress depends upon the sharpness of the tool and nature of the obstruction.

WARNING

Do not allow tension to build up in the cable. This will happen if the cutting tool hits a snag and stops turning, but the motor and cable continue to rotate. Torque builds until the cable suddenly twists, potentially wrapping around your hand or arm. This can happen quickly and without warning, so proceed slowly and carefully as you feed the cable into the drain. Releasing clutch handle will stop the cable rotating and releases the torque. If tool gets hung up in an obstruction, refer to Reverse Operating Instructions in the "Special Procedures" section.

9. Once obstruction is cleared, it is recommended that operator flush debris from line with running water. Repeat Step 8 several times if necessary for thorough cleaning job and then work cable through additional stoppages as required.
10. To add cable, the following procedure should be followed:
 - After reaching the end of each cable section, turn the machine OFF.

- Secure the cable by looping it in the line (*Figure 7*). This procedure is especially useful when cleaning a line with a steep grade.




Figure 7 – Looping Cable In Line

- With line secured, insert another section of cable in through the front of the machine (female end first) until approximately one foot remains out the front of the machine.
 - Attach cable to cable in line and resume operation.
11. To retrieve cable from drain line, the following procedure should be followed:
- Leave FOR/OFF/REV switch in FOR (FORWARD) position.
 - Push down on clutch handle to engage cable. With mitted hand pull cable out of line (if possible) or hold cable against edge of inlet to thread the cable out until loop forms in front of the machine.
- NOTE!** By holding the cable against the edge of the inlet, the rotation will rapidly “thread” the cable out of the line.

- When loop forms, release clutch handle and push excess cable back through machine. Disconnect one section at a time.

⚠ WARNING When disconnecting sections, remember to turn unit OFF and secure cable in line.

- Once section of cable is removed, insert the secured cable in through the front of the machine and continue removing sections until tool on last section of cable is just inside sewer inlet.

HINT! When placing removed cables back into cable carrier, reconnect all cables. This assures easy removal at next job.

⚠ WARNING Never retract tool from sewer inlet while cable is rotating. Tool can whip causing serious injury.

- Turn FOR/OFF/REV Switch to OFF position.
- Pull remaining cable and tool from sewer.
- Unplug power cord and remove guide hose.

CAUTION After using, thoroughly flush and drain cables, couplings and tools with water due to damaging effects of some drain cleaning compounds.

Special Procedures

Reverse Operation

Running machine in reverse will cause premature failure of cable. Use reverse only to free a tool caught in an obstruction. If this should occur, immediately release clutch handle and place FOR/OFF/REV switch to OFF position. After motor comes to a complete stop, place FOR/OFF/REV switch in the REV (REVERSE) direction. Engage clutch handle only until tool is free of obstruction. Once tool is free, release clutch handle immediately. Turn unit OFF. Run unit in FOR (FORWARD) direction and follow normal operating procedure.

⚠ WARNING Never operate this machine in REV (REVERSE) for any other purpose. Operating in reverse can damage a cable and cause serious injury.

Cable Applications

Standard Cable: Standard $\frac{7}{8}$ " or $1\frac{1}{4}$ " cable can be used in straight lines from 3" through 6" and through fittings. (*Figure 8*)




Figure 8 – Standard Cable Application

Heavy-Duty Cable: Where conditions allow, heavy-duty $1\frac{1}{4}$ inch cable, such as C-14, should be used for faster results and longer cable life. The heavy-duty cables work effectively in 4" through 8" straight lines. (*Figure 9*)

NOTE! This type cable should not be used in areas where 4" “P” traps or 4" running traps are currently in use.




Figure 9 – Heavy Duty Cable Application

Faster Cleaning: Obstructions of grease or fats can be cleaned faster and more effectively by bending the cable some 6" or 8" behind the cutter. (*Figure 10*)




Figure 10 – Bending Cable for Faster Cleaning

Storing And Transporting Cable

(“A” Frame Models Only)

Cables can be stored and transported on “A” frame models as shown in Figure 11.



Figure 11 – Storing Cables On “A” Frame Models

Accessories

⚠ WARNING Only the following RIDGID products have been designed to function with the Sectional Drain Cleaning Machines. Other accessories suitable for use with other tools may become hazardous when used on the machines. To prevent serious injury, use only the recommended accessories.

K-1500A/B Machines

Cables and Leaders

Catalog No.	Model No.	Description
92280	C-11	15' Standard All-Purpose Wind, $\frac{3}{8}$ " Pitch. Good for 4" Traps, 3" - 8" Lines.
62285	C-12	15' Extra-Heavy-Duty Wind, $\frac{3}{8}$ " Pitch. 4" - 10" Long Runs, No 4" Traps.
62295	C-14	15' Heavy-Duty Wind, $\frac{1}{2}$ " Pitch. 3" - 10" Lines Through Cleanout, No 4" Traps.
62300	C-15	15' Extra-Flexible Wind, $\frac{1}{2}$ " Pitch. 3" - 6" Lines Good for Traps.
63090	T-27	1 $\frac{1}{4}$ " x 25' Leader
62275	C-10	15' Standard All-Purpose Wind, Requires A-368X Jawset $\frac{7}{8}$ " Tools

Accessories

Catalog No.	Model No.	Description
59470	A-8	Cable Carrier, 60' Capacity (1 $\frac{1}{4}$ ")
59210	A-10	Cable Carrier, 150' Capacity (1 $\frac{1}{4}$ ")
59415	A-34-10	10' Rear Guide Hose
59395	A-34-12	12' Rear Guide Hose
59400	A-34-16	16' Rear Guide Hose
59300	A-20	8' Front Guide Hose Assembly
59205	A-1	Left-Hand Mitt
59295	A-2	Right-Hand Mitt
59360	A-3	Tool Box
59225	A-12	Coupling Pin Key
59440	A-4	Trap Spoon (30")
59240	A-17	Manhole Guide Pipe
59320	A-369X	1 $\frac{1}{4}$ " Replacement Jawset

Tools for C-11, C-12, C-14 and C-15 Cables 1 1/4"

Catalog No.	Model No.	Description
62840	T-1	Straight Auger
61800	T-2	Heavy-Duty Straight Auger
63105	T-3	Funnel Auger
61790	T-4	Heavy-Duty Funnel Auger
63190	T-5	Straight Retrieving Auger
63195	T-6	Funnel Retrieving Auger
63200	T-7	Hook Auger
63205	T-8	Grease Cutter, 2 1/2"
63210	T-9	Grease Cutter, 3 1/2"
62845	T-10	Grease Cutter, 4 1/2"
59480	T-11	"H" Cutter, 2 1/2"
59485	T-12	"H" Cutter, 3 1/2"
61970	T-13	Sawtooth Cutter, 2 1/2"
61975	T-14	Sawtooth Cutter, 3 1/2"
61770	T-15A	Expanding Cutter, 4" - 6"
61825	T-15B	Expanding Cutter, 6" - 8"
61960	T-16	Spiral Bar Cutter, 4"
61850	T-17	Spiral Bar Cutter, 6"
61855	T-18	Spiral Bar Cutter, 8"
59625	T-21	Spiral Sawtooth Cutter, 2 1/2"
63075	T-22	Spiral Sawtooth Cutter, 3"
63085	T-23	Spiral Sawtooth Cutter, 4"
59765	T-24	4-Blade Cutter, 2 1/2"
59770	T-25	4-Blade Cutter, 3 1/2"
59775	T-26	4-Blade Cutter, 4 1/2"
59780	T-26A	4-Blade Cutter, 5 1/2"
98030	T-50	Includes 3 Sizes: 3" - 4" - 5"
98035	T-50-1	Sharktooth Cutter, 3"
98040	T-50-2	Sharktooth Cutter, 4"
98045	T-50-3	Sharktooth Cutter, 6"
63110	T-31	Chain Knocker, 3" - 4" Pipe
63115	T-32	Chain Knocker, 6" Pipe
63120	T-33	Chain Knocker, 8" Pipe
63145	T-38	Flue Brush, 1 1/2"
63150	T-39	Flue Brush, 2"
63155	T-40	Flue Brush, 2 1/2"
63160	T-41	Flue Brush, 3"
63165	T-42	Flue Brush, 3 1/2"
63170	T-43	Flue Brush, 4"
63175	T-44	Flue Brush, 4 1/2"
63240	T-45	Flue Brush, 5"
63180	T-46	Flue Brush, 5 1/2"
63185	T-47	Flue Brush, 6"

NOTE! See RIDGID Catalog for complete list of tools and accessories.

Maintenance Instructions

WARNING

Make sure machine is unplugged from power source before performing maintenance or making any adjustment.

Moving Parts Lubrication

Grease all exposed moving parts such as rocker arms and main bearing approximately every three months. Make sure to grease main bearing thru grease fitting inside clutch handle slot.

Clutch Jaws Lubrication

Clean and lubricate clutch driver jaws with oil after each use.

Cables

Cables should be thoroughly flushed with water to prevent damaging effects of sediment and drain cleaning compounds. Periodically lubricate cables and couplings with RIDGID Cable Rust Inhibitor.

When not in use, store cables indoors to prevent deterioration by the elements.

Cables should be replaced when they become severely corroded or worn. A worn cable can be identified when outside coils of cable become flat.

Clutch Jaws Replacement

1. Remove four screws holding the front guard to the housing.
2. Remove screws from the nose piece assembly (*Figure 12*).



Figure 12 – Replacing Clutch Jaws

- Slide out clutch driver jaws and replace with desired size jaws.




Figure 13 – Replacing Clutch Jaws

- Replace nose piece assembly, screws and guard.

⚠ WARNING Never operate machine with belt guard removed. Fingers can be caught between the belt and pulley.

Removing Clutch End Play

- To remove end play from clutch, loosen screw in Adjusting Nut. (Figure 14).
- Turn lock and adjusting nut clockwise until snug against housing, then *back off* one half turn.
- Tighten screw in lock and adjusting nut.



Figure 14 – Removing Clutch End Play

V-Belt Adjustment

Check V-Belt periodically for loosening. V-Belt should be kept tight at all times.

- To tighten V-Belt remove Guard.
- Loosen locknut, turn adjusting bolt slowly until V-Belt stiffens, tighten locknut. (Figure 15).




Figure 15 – Adjusting V-Belt Tension

Machine Storage

⚠ WARNING Motor-driven equipment must be kept indoors or well covered in rainy weather. Store the machine in a locked area that is out of reach of children and people unfamiliar with drain cleaners. This machine can cause serious injury in the hands of untrained users.

If machine has been exposed to freezing weather, unit must be run for ten (10) to twenty (20) minutes without load to warm up. Failing to do this will result in frozen bearings. If machine is exposed to weather for a period of time, moisture will form across motor windings causing motor to burn out.

Service and Repair

⚠ WARNING



The “Maintenance Instructions” will take care of most of the service needs of this machine. Any problems not addressed by this section should only be handled by an authorized RIDGID service technician.

Tool should be taken to a RIDGID Independent Authorized Service Center or returned to the factory. All repairs made by Ridge Tool service facilities are warranted against defects in material and workmanship.

⚠ WARNING When servicing this machine, only identical replacement parts should be used. Failure to follow these instructions may create a risk of electrical shock or other serious injury.


If you have any questions regarding the service or repair of this machine, call or write to:

Ridge Tool Company
Technical Service Department
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
Tel: (800) 519-3456
E-mail: rttechservices@emerson.com

For name and address of your nearest Independent Authorized Service Center, contact the Ridge Tool Company at (800) 519-3456 or RIDGID.com.


K-1500A/B Wiring Diagram

115V




K-1500SP Wiring Diagram

120V/60 Hz



K-1500SP Wiring Diagram

220-240V/50 Hz



Dégorgeoir électrique

Dégorgeoirs électriques K-1500A/B et K-1500SP



AVERTISSEMENT

Lisez ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser cet appareil. Tout manque de compréhension ou de respect des consignes ci-après augmenterait les risques de choc électrique, d'incendie et/ou de graves lésions corporelles.

Dégorgeoir électrique

Notez ci-dessous le numéro de série indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil pour future référence.

N° de
série

--

Table des matières

Fiche d'enregistrement du numéro de série de la machine	15
Symboles de sécurité	17
Consignes générales de sécurité applicables aux appareils électriques	
Sécurité des lieux	17
Sécurité électrique	17
Sécurité individuelle	18
Utilisation et entretien des outils	18
Service après-vente	19
Consignes de sécurité spécifiques	
Sécurité du dégorgeoir	19
Coordonnées RIDGID®	20
Description, caractéristiques techniques et équipements de base	
Description	20
Caractéristiques techniques	21
Équipements de base	21
Inspection du dégorgeoir	21
Préparation du dégorgeoir	22
Mode d'emploi	23
Procédures spéciales	
Utilisation de la marche-arrière	25
Application des câbles	26
Remisage et transport des câbles	26
Accessoires	27
Consignes d'entretien	
Lubrification des mécanismes	28
Lubrifications des mâchoires d'embrayage	28
Câbles	28
Remplacement des mâchoires d'embrayage	28
Réglage d'embrayage	28
Réglage de la courroie d'entraînement	29
Remisage du dégorgeoir	29
Maintenances et réparations	29
Schéma électrique	30-31
Déclaration de conformité CE	Recto de la page de garde
Garantie à vie	Verso de la page de garde

*Texte d'origine en anglais

Symboles de sécurité

Les symboles et mots clés utilisés à la fois dans ce mode d'emploi et sur l'appareil lui-même servent à signaler d'importants risques de sécurité. Ce qui suit permettra de mieux comprendre la signification de ces mots clés et symboles.



Ce symbole sert à vous avertir de risques d'accident potentiels. Le respect des consignes qui le suivent vous permettra d'éviter les risques d'accident grave ou potentiellement mortel.

DANGER

Le terme DANGER signifie une situation dangereuse qui, faute d'être évitée, provoquerait la mort ou de graves blessures corporelles.

AVERTISSEMENT

Le terme AVERTISSEMENT signifie une situation dangereuse potentielle qui, faute d'être évitée, serait susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures corporelles.

ATTENTION

Le terme ATTENTION signifie une situation dangereuse potentielle qui, faute d'être évitée, serait susceptible d'entraîner des blessures corporelles légères ou modérées.

AVIS IMPORTANT

Le terme AVIS IMPORTANT indique des informations concernant la protection des biens.



Ce symbole indique la nécessité de bien se familiariser avec la notice d'emploi avant d'utiliser ce matériel. La notice d'emploi renferme d'importantes consignes de sécurité et d'utilisation du matériel.



Ce symbole impose le port systématique de lunettes de sécurité à ceintures lors de la manipulation ou utilisation de ce matériel afin de limiter les risques de lésion oculaire.



Ce symbole signale un risque d'entraînement, d'enchevêtrement ou d'écrasement des membres par le câble du dégorgeoir.



Ce symbole signale un risque de choc électrique.



Ce symbole souligne la nécessité de porter des gants de curage RIDGID lors de l'utilisation du dégorgeoir.



Ce symbole signale un risque d'enchevêtrement dans la courroie ou la poulie de la machine.

Consignes générales de sécurité applicables aux appareils électriques*

AVERTISSEMENT

Familiarisez-vous avec l'ensemble des consignes de sécurité et d'utilisation, les graphiques et caractéristiques techniques du manuel fourni avec l'appareil. Le non-respect de l'ensemble des consignes suivantes augmenterait les risques de choc électrique, d'incendie et/ou de grave blessure corporelle.

Conservez l'ensemble des consignes de sécurité et d'utilisation pour future référence !

Le terme « appareil électrique » utilisée dans les consignes de sécurité s'applique à la fois aux appareils électriques sur secteur et ceux à piles.

Sécurité des lieux

- **Assurez-vous de la propreté et du bon éclairage des lieux.** Les chantiers encombrés ou mal éclairés sont une invitation aux accidents.*

- **N'utilisez pas d'appareils électriques en présence de substances volatiles telles que liquides, gaz ou poussières combustibles.** Ce type de matériel risque de produire des étincelles susceptibles d'enflammer les poussières et émanations combustibles.

- **Eloignez les enfants et les curieux lors de l'utilisation des appareils électriques.** Les distractions risquent de vous faire perdre le contrôle de l'appareil.

Sécurité électrique

- **La fiche du cordon d'alimentation de l'appareil doit être adaptée à la prise de courant utilisée. Ne jamais utiliser d'adaptateur sur un appareil électrique avec terre.** L'emploi de fiches non modifiées et de prises appropriées limitera les risques de choc électrique.
- **Evitez tout contact avec des objets reliés à la terre tels que canalisations, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.** Tout contact avec la terre augmenterait les risques de choc électrique.
- **N'exposez pas l'appareil à la pluie ou aux intempéries.** Toute pénétration d'eau à l'intérieur d'un

* Le texte utilisé dans les « Consignes générales de sécurité applicables aux appareils électriques » de ce manuel est obligatoirement tiré directement de la norme UL/SCA/EN 62841-1 applicable. Celle-ci couvre les normes de sécurité générales applicables à de nombreux types d'appareil électrique, dont certaines peuvent ne pas être applicables dans le cas présent.

appareil électrique augmenterait les risques de choc électrique.

- **Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation de l'appareil. Ne jamais porter, tirer ou débrancher l'appareil par son cordon d'alimentation. Eloignez le cordon d'alimentation des sources de chaleur, des matières grasses, des éléments tranchants et des mécanismes.** Les cordons d'alimentation endommagés ou entortillés augmentent les risques de choc électrique.
- **Lors de l'utilisation d'un appareil électrique à l'extérieur, prévoyez une rallonge électrique appropriée.** Les rallonges électriques prévues pour une utilisation à l'extérieur limitent les risques de choc électrique.
- **Lorsque l'utilisation d'un appareil électrique dans un lieu humide est inévitable, prévoyez une alimentation équipée d'un disjoncteur différentiel.** L'utilisation d'un disjoncteur différentiel limite les risques de choc électrique.

Sécurité individuelle

- **Soyez attentif, restez concentré et faites preuve de bon sens lors de l'utilisation de ce type d'appareil. Ne jamais utiliser d'appareil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, un instant d'inattention risque d'entraîner de graves lésions corporelles.
- **Prévoyez les équipements de protection individuelle appropriés. Portez systématiquement une protection oculaire.** Selon le cas, le port d'un masque à poussière, de chaussures de sécurité antidérapantes, du casque ou d'une protection auriculaire peut aider à limiter les risques de lésion corporelle.
- **Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que Le commutateur se trouve en position « arrêt » avant de brancher l'appareil, d'y introduire un bloc-piles ou de le porter.** Le fait de porter un appareil électrique avec son doigt sur la gâchette ou de l'alimenter lorsque son interrupteur est en position « marche » est une invitation aux accidents.
- **Retirez toute clé ou dispositif de réglage éventuel avant de mettre l'appareil en marche.** Une clé ou tout autre dispositif de réglage engagé sur un élément mécanique pourrait provoquer un accident.
- **Ne vous mettez pas en porte-à-faux. Maintenez une bonne assiette et un bon équilibre à tout moment.** Cela assurera un meilleur contrôle de l'appareil en cas d'imprévu.

- **Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez ni accessoires, ni bijoux. Eloignez vos cheveux et vos vêtements des mécanismes lorsque l'appareil fonctionne.** Les foulards, les bijoux et les cheveux longs risquent d'être entraînés par les mécanismes en rotation.
- **Lorsque l'appareil est prévu pour, assurez-vous qu'il est correctement raccordé au système d'extraction et de récupération de poussière correspondant.** Les récupérateurs de poussière aident à limiter les risques d'inhalations dangereuses.
- **Ne laissez pas la familiarité issue de l'utilisation fréquente d'un appareil vous rendre complaisant au point de négliger les principes de sécurité de base.** Le moindre faux pas peut se transformer en accident grave dans une fraction de seconde.

Utilisation et entretien des appareils électriques

- **Ne pas forcer l'appareil. Prévoyez l'appareil le mieux adapté aux travaux envisagés.** Un appareil adapté produira de meilleurs résultats et un meilleur niveau de sécurité lorsqu'il fonctionne au régime prévu.
- **Ne pas utiliser d'appareil électrique dont Le commutateur marche/arrêt ne fonctionne pas correctement.** Tout appareil qui ne peut pas être contrôlé par son interrupteur est considéré dangereux et doit être réparé.
- **Débrancher l'appareil et/ou retirer son bloc-piles avant tout réglage, remplacement d'outils ou stockage.** De telles mesures préventives aideront à limiter les risques de démarrage accidentel de l'appareil.
- **Ranger tout appareil non utilisé hors de la portée des enfants. L'utilisation de cet appareil doit être exclusivement réservé à du personnel compétent.** Ce type d'appareil peut devenir dangereux entre les mains d'un novice.
- **Assurer l'entretien approprié de l'appareil. S'assurer de l'absence d'éléments grippés ou endommagés, voire toute autre anomalie susceptible de nuire au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ne pas utiliser d'appareil endommagé avant sa réparation.** De nombreux accidents sont le résultat d'appareils mal entretenus.
- **Assurer l'affûtage et la propreté des outils de coupe.** Des outils de coupe correctement entretenus et affûtés sont moins susceptibles de se gripper et sont plus faciles à contrôler.
- **Utilisez l'appareil électrique, ses accessoires, ses mèches, etc. selon les consignes ci-présentes,**

tout en tenant compte des conditions d'intervention et du type de travail envisagé. L'emploi d'un appareil électrique à des fins autres que celles prévues pourrait entraîner une situation dangereuse.

- **Assurer la parfaite propreté de poignées et autres points de prise-en-main de l'appareil.** Des poignées et points de prise-en-main encrassés ne permettront pas de manipuler et contrôler l'appareil de manière appropriée en cas d'imprévu.

Service après-vente

- **Confiez la Maintenance de tout appareil électrique à un réparateur qualifié se servant exclusivement de pièces de rechange identiques aux pièces d'origine.** Cela assurera la sécurité opérationnelle de l'appareil.

Consignes de sécurité spécifiques

AVERTISSEMENT

La section suivante contient d'importantes consignes de sécurité visant ce type d'appareil en particulier.

Afin de limiter les risques de choc électrique et autres lésions corporelles graves, familiarisez-vous avec celles-ci avant d'utiliser les dégorgeoirs électriques de la série K-1500.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR FUTURE REFERENCE !

Gardez ce manuel à portée de main de tout utilisateur éventuel.

Sécurité du dégorgeoir

- **Avant d'utiliser la machine, vérifiez le bon fonctionnement du disjoncteur différentiel incorporé à son cordon d'alimentation.** Un disjoncteur différentiel en bon état de marche limite les risques de choc électrique.
- **Toute rallonge électrique utilisée doit être protégée par un disjoncteur différentiel.** Le disjoncteur différentiel de la machine ne protège pas contre les chocs électriques en amont.
- **Utilisez exclusivement les gants recommandés par le fabricant pour manipuler le câble.** Les gants en Latex, les gants mal ajustés et les chiffons risqueraient de s'entortiller autour du câble et provoquer de graves lésions corporelles.
- **Ne permettez pas au câble de continuer à tourner si l'outil de curage se bloque.** Cela pourrait surcharger le câble au point de provoquer son vrillage ou sa rupture et entraîner de graves lésions corporelles.

- **Un seul individu doit contrôler à la fois le câble et le commutateur du dégorgeoir.** Si l'outil de curage cesse de tourner, l'utilisateur doit pouvoir éteindre la machine et éviter le vrillage, le plissage ou la rupture du câble.
- **Portez des gants en Latex ou en caoutchouc sous les gants de curage recommandés, ainsi que des lunettes de sécurité, une visière, des vêtements de protection et un respirateur lorsque la canalisation risque de renfermer des produits chimiques, bactéries ou autres substances toxiques ou infectieuses.** Les canalisations d'évacuation peuvent contenir des produits chimiques, bactéries ou autres substances susceptibles de provoquer des brûlures, être toxiques ou infectieuses, voir présenter d'autres risques sanitaires et physiques.
- **Prenez les précautions sanitaires d'usage. Ne pas manger ou fumer lors de la manipulation ou utilisation de l'appareil. En fin de manipulation ou utilisation du matériel de curage, lavez vos mains et autres parties du corps exposées au contenu de la conduite à l'aide d'eau chaude savonneuse.** Cela aidera à limiter les risques sanitaires dus à la présence de substances toxiques ou infectieuses.
- **N'utilisez le dégorgeoir que pour le curage des sections de canalisation désignées.** Un dégorgeoir inadapté risquerait de provoquer le vrillage, le bouclage ou la rupture du câble et ainsi entraîner de graves blessures corporelles.
- **Servez-vous systématiquement du guide-câble arrière afin d'assurer que le câble ne déborde pas de celui-ci.** Cela empêchera le câble de fouetter et de s'entortiller au point d'occasionner des blessures corporelles.
- **Gardez votre main gantée sur le câble à tout moment lorsque la machine tourne.** Cela vous permettra de mieux contrôler le câble et l'empêchera de s'entortiller, se boucler ou se rompre au point d'occasionner de graves blessures corporelles.
- **Positionnez la sortie de câble de la machine à moins de 2 pieds (60 cm) du point d'accès de la canalisation, ou soutenez la partie exposée du câble si cette distance maximale ne peut pas être respectée.** Un éloignement plus important pourrait augmenter les risques de vrillage, de bouclage ou de rupture du câble. Le vrillage, bouclage ou rupture du câble peuvent occasionner des blessures traumatiques ou l'écrasement des membres.
- **Un seul individu doit contrôler à la fois le câble et l'embrayage. Ne jamais verrouiller le levier d'embrayage en cours d'opération.** Si l'outil de coupe cesse de tourner, l'utilisateur doit pouvoir débrayer le

câble afin d'éviter son vrillage, plissage ou rupture éventuels et limiter les risques de blessure.

- **N'utilisez la marche arrière (position REV) du dégorgeoir que pour les opérations spécifiées dans ce manuel.** L'utilisation de la marche arrière risquerait d'endommager le câble et doit être réservée au dégagement d'un outil de curage embourbé.
- **Ne portez ni accessoires vestimentaires, ni bijoux. Eloignez vos cheveux et vos vêtements des mécanismes de la machine.** Les bijoux, accessoires vestimentaires et cheveux peuvent être entraînés par les éléments rotatifs de la machine.
- **Ne jamais utiliser ce dégorgeoir avec les pieds (ou la machine) dans l'eau.** La présence d'eau stagnante ou courante augmenterait les risques de choc électrique.
- **Ne jamais engager l'embrayage du dégorgeoir pour faire tourner le câble lorsqu'une partie du câble engagé est encore dans le tambour porte-câble.** Cela pourrait occasionner des contusions ou des écrasements.
- **Tenez-vous du côté commutateur FOR/OFF/REV du dégorgeoir.** Cela vous permettra de mieux le contrôler.
- **Ne jamais utiliser le dégorgeoir sans son carter de courroie d'entraînement.** Vos doigts risqueraient d'être pris entre la courroie et la poulie.
- **Ne pas utiliser le dégorgeoir s'il risque de heurter un autre réseau (gaz, électrique, etc.) en cours de curage.** Il est préférable d'effectuer une inspection visuelle préalable du réseau à l'aide d'une caméra. D'éventuelles pénétrations latérales, des réseaux mal placés et la détérioration-même du conduit pourraient permettre au couteau de les endommager. Cela pourrait occasionner des chocs électriques, des fuites de gaz, des incendies, des explosions et autres dégâts, voire des lésions corporelles.
- **Afin de limiter les risques d'accident grave, familiarisez-vous avec les consignes ci-présentes, ainsi qu'avec les consignes applicables à l'ensemble du matériel et des matériaux utilisés avant d'utiliser cet appareil.**

Coordonnées RIDGID

En cas de questions concernant ce produit RIDGID® veuillez :

- Consulter le distributeur RIDGID le plus proche ;
- Visiter le site RIDGID.com afin de localiser le représentant RIDGID le plus proche ;
- Consulter les services techniques Ridge Tool par courriel adressé à rttechservices@emerson.com, ou bien, à partir des Etats-Unis et du Canada, en composant le (800) 519-3456.

Description

Description

Les dégorgeoirs K-1500A/B et K-1500SP sont prévus pour le curage des conduites allant de 2 à 10 pouces de diamètre. Elles utilisent des moteurs électriques à induction avec terre. Leur cordon d'alimentation est équipé d'un disjoncteur différentiel. Un commutateur va-et-vient ou rotatif assure les fonctions Marche Avant, Arrêt et Marche Arrière du moteur.

Ces dégorgeoirs utilisent un câble composé de multiples sections reliées par des raccords rapide. L'avancement et le retrait des sections de câble à travers la machine se font manuellement, tandis que la machine assure sa rotation à un régime de 600 à 700 t/min. La rotation du câble est contrôlée par un levier d'embrayage. Dès que levier d'embrayage est lâché, le câble cesse de tourner instantanément.

Les K-1500A/B utilisent un câble de 1¼ pouce de diamètre pour le curage des conduites allant de 3 à 10 pouces de diamètre sur une distance maximale de 200 pieds, tandis que le K-1500SP est capable d'une distance de 300 pieds. Ils peuvent être facilement adaptés avec un câble de 7/8 pouces de diamètre pour le curage des canalisations de 2 à 4 pouces.

Caractéristiques techniques

Section de conduiteSelon le choix de câble. Se reporter aux recommandations du tableau ci-après.

Moteur :

K-1500A/B

TypeRéversible, 115V/60Hz
(230-240V/50Hz disponible sur demande)

Puissance $\frac{3}{4}$ CV

Ampérage10,4A

K-1500A/B et SP

TypeRéversible, 115V/240V/50-60Hz, carter fermé et ventilé

Puissance1 CV

Ampérage15A

Pression sonore (L_{PA})*68,4 dB(A), K=3

Puissance sonore (L_{WA})*77 dB(A), K=3

* Les niveaux sonores ont été établis selon la norme EN 62841-1.

- Les émissions sonores peuvent varier en fonction de la localisation et utilisation spécifique de ces outils.

- Le niveau d'exposition sonore au quotidien doit être contrôlé pour chaque application, suivi des mesures de protection éventuellement nécessaires. Ce contrôle des niveaux d'exposition doit prendre en compte les temps morts durant lesquels l'outil est éteint. Cela peut significativement réduire le niveau d'exposition quotidien escompté.

K-1500A/B-SP

Type « A »Cadre avec 2 roues à l'arrière, poignée verticale et rangement de câble

Type « B »Cadre avec 2 roues à l'avant
Consultez le catalogue RIDGID pour les modèles et accessoires disponibles. Chaque modèle de machine est livré avec les accessoires suivants :

Equipements de base


- Mitaine de curage A-1
- Clé à broches A-12
- Guide-câble arrière A-34-12



Figure 1 – Dégorgeoirs K-1500A/B et K-1500SP

Inspection du dégorgeoir

⚠ AVERTISSEMENT



Afin de limiter les risques de grave blessure, inspectez le dégorgeoir selon la procédure suivante avant chaque intervention.

1. Assurez-vous que le dégorgeoir est débranché et que son commutateur se trouve à la position « OFF » (figures 1 et 2).

Tableau 1

Modèle	Type de cadre	ø câble	Capacité		Puissance	Hauteur hors tout	Largeur	Longueur	Poids (machine) en livres
			ø conduite	Distance					
K-1500A K-1500A-S	A	$\frac{7}{8}$ "	2" - 4"	175'	$\frac{3}{4}$ CV à 710 t/min	41 $\frac{1}{2}$ "	20 $\frac{3}{4}$ "	16"	92
K-1500B K-1500B-SE	B	ou 1 $\frac{1}{4}$ "	3" - 10"	200'		27 $\frac{3}{4}$ "	20 $\frac{3}{4}$ "	40 $\frac{5}{8}$ "	80
K-1500SP	B	$\frac{7}{8}$ "	2" - 4"	175'	1 CV à 600 t/min	27 $\frac{3}{4}$ "	20 $\frac{3}{4}$ "	40 $\frac{5}{8}$ "	110
K-1500SPA	A	1 $\frac{1}{4}$ "	3" - 10"	300'		41 $\frac{1}{2}$ "	20 $\frac{3}{4}$ "	16"	138

2. Examinez le cordon d'alimentation, son disjoncteur différentiel et sa fiche pour signes d'anomalie. Si la fiche a été modifiée, que sa barrette de terre est absente ou que le cordon lui-même est endommagé, n'utilisez pas le dégorgeoir avant que le cordon d'alimentation ait été remplacé.
3. Examinez le dégorgeoir pour signes de pièces brisées, manquantes, désalignées ou grippées, ainsi que pour toutes autres anomalies susceptibles de nuire au bon fonctionnement et à la sécurité du dégorgeoir. Le cas échéant, n'utilisez pas le dégorgeoir avant la résolution du problème en question.




Figure 2 – Dégorgeoirs K-1500B et K-1500SP

4. Au besoin, lubrifiez le dégorgeoir selon les consignes de la section Entretien.
5. N'utilisez que les outils de curage et accessoires prévus pour ce type de dégorgeoir en fonction de l'intervention envisagée. Les outils et accessoires appropriés vous permettront de venir à bout du chantier en toute sécurité. Toute tentative d'adaptation sur ce dégorgeoir d'accessoires prévus pour d'autres types de matériel peut s'avérer dangereuse.
6. Éliminez toutes traces d'huile, de cambouis et de crasse des commandes et poignées du matériel. Cela limitera les risques de blessure due à la perte de contrôle d'un outil ou d'une commande.
7. Examinez le tranchant des outils de curage. Au besoin, faites-les affûter ou remplacer avant d'utiliser le dégorgeoir. Les outils de curage émoussés ou endommagés risquent d'occasionner le bouclage et la rupture des câbles.
8. Inspectez les câbles et leurs raccords pour signes d'usure ou de détérioration. Tout câble sérieuse-

ment usé ou détérioré doit être remplacé. Un câble usé se voit à l'aplatissement de ses filins extérieurs.

⚠ AVERTISSEMENT Les câbles usés ou endommagés risquent de rompre et provoquer de graves blessures.

Préparation du dégorgeoir

⚠ AVERTISSEMENT



Ne jamais poser le dégorgeoir dans l'eau. Toute pénétration d'eau à l'intérieur du moteur augmenterait les risques de choc électrique.

La préparation appropriée du dégorgeoir et du chantier sont essentiels à la prévention de graves blessures corporelles. Respectez les consignes suivantes lors de l'installation du dégorgeoir :

1. Examinez les lieux pour :
 - Un éclairage suffisant
 - Une prise de courant avec terre
 - Un cheminement dégagé jusqu'à la prise de courant et dépourvu de sources de chaleur ou d'huile, d'objets tranchants ou de mécanismes susceptibles d'endommager le cordon électrique.
 - Un endroit au sec pour le dégorgeoir et son utilisateur. Ne jamais utiliser ce dégorgeoir avec les pieds dans l'eau.
 - La présence éventuelle de liquides, émanations ou poussières combustibles qui risquent de s'enflammer.
2. La possibilité de positionnez le dégorgeoir à moins de 2' du point d'entrée de la conduite d'évacuation. Une distance supérieure pourrait entraîner le vrillage ou bouclage du câble.
3. La mise en position « OFF » de l'interrupteur FOR/OFF/REV.



Figure 3 – Montage du guide-câble arrière

- Montez le guide-câble arrière en enfilant son adaptateur sur les broches du guide-câble (Figure 3).

⚠ AVERTISSEMENT Ne jamais utiliser le dégorgeoir sans son guide-câble arrière. Ce dernier empêche le fouettement et entortillement du câble, assurant ainsi un chantier plus propre.

- Enfilez le câble par l'avant du dégorgeoir, raccord femelle en premier, puis poussez-le à travers le guide-câble jusqu'à ce qu'il ne reste qu'environ 1 pied dépassant de l'avant (Figure 4).



Figure 4 – Introduction du câble via l'avant du dégorgeoir

⚠ AVERTISSEMENT Ne jamais ajouter plus d'une longueur de câble à la fois. Le câble dépassera de l'arrière du guide-câble.

- Choisissez et montez l'outil de curage approprié en bout du câble. Les raccords de couplage en T permettent l'engagement direct des outils de curage (Figure 5). Pour retirer l'outil, utiliser la clé à broche pour comprimer le plongeur du raccord et le séparer du câble.




Figure 5 – Accouplement et séparation des outils de curage

NOTA ! Sélection de l'outil de curage approprié

De manière générale, il est conseillé d'utiliser un outil de curage d'un pouce (25 mm) en diamètre de moins que le diamètre de la conduite. Le type d'outil de curage utilisé dépendra des circonstances présentes et son choix est laissé à l'utilisateur.

- Branchez le dégorgeoir en vous assurant que son cordon d'alimentation suive le passage dégagé prévu. Si le cordon d'alimentation du dégorgeoir n'arrive pas jusqu'à la prise, utilisez une rallonge électrique en bon état.


⚠ AVERTISSEMENT Afin d'éviter les risques de choc et incendies électriques, ne jamais utiliser de rallonge électrique endommagée ou qui ne répond pas aux critères suivants :

- Un cordon d'alimentation équipé d'une fiche à trois barrettes semblable à celle indiquée à la section *Sécurité électrique*.
- Un cordon portant la désignation d'homologation « W » ou « W-A » lors d'utilisation à l'extérieur.
- Une section de fils suffisante (14 AWG – 50'). Si la section de fils est insuffisante, la rallonge risque de surchauffer au point de fondre sa gaine isolante et enflammer les objets à proximité.

⚠ AVERTISSEMENT Afin de limiter les risques de choc électrique, gardez toutes connexions électriques au sec et surélevées. Je jamais toucher la fiche avec les mains mouillées. Vérifiez le bon fonctionnement du disjoncteur différentiel du cordon d'alimentation du dégorgeoir. Appuyez sur sa touche d'essai pour vous assurer que son témoin s'éteint. Réarmez-le en appuyant sur sa touche de réarmement. Le témoin devrait alors s'allumer à nouveau pour indiquer que le dégorgeoir est prêt à fonctionner. Si le disjoncteur ne fonctionne pas correctement, n'utilisez pas le dégorgeoir.

Mode d'emploi

⚠ AVERTISSEMENT



Portez les mitaines à rivets fournis avec le dégorgeoir. Ne jamais tenter de tenir un câble en rotation avec un chiffon ou gant en tissu mal ajusté qui risqueraient d'être pris par le câble et provoquer de graves lésions corporelles.

Portez systématiquement une protection oculaire afin de protéger vos yeux contre la projection de débris. Portez des chaussures antidérapantes à semelle en caoutchouc.

Faites particulièrement attention lors du curage de canalisations où des produits de curage chimiques ont été utilisés. Portez des gants lors de la manipulation des câbles et éviter tout contact direct avec la peau, surtout les yeux et le visage, car ces produits peuvent occasionner de graves brûlures.

Ne jamais utiliser le dégorgeoir avec son levier d'embrayage verrouillé. L'embrayage est un dispositif de sécurité qui assure l'arrêt immédiat du dégorgeoir dès qu'il est lâché.

ATTENTION Il est très important de connaître la distance approximative entre le point d'entrée de la conduite et l'égout ou la fosse septique à l'autre bout. Un débordement excessif du câble dans un égout ou une fosse septique risque de permettre son bouclage et empêcher son retrait via la conduite de section inférieure. Lorsqu'un curage avec câble standard $\varnothing$ 1 1/4" abouti à un égout $\varnothing$ 12" ou plus, ne permettez pas plus de 10 à 15 pieds de débordement. Dans le cas d'une fosse septique, ce débordement doit être limité à entre 3 et 5 pieds.

1. Positionnez-vous de manière appropriée afin de maintenir votre équilibre (Figure 6).

⚠ AVERTISSEMENT En cas d'imprévu, cette position vous offrira la possibilité de maintenir à la fois le contrôle du dégorgeoir et du câble.

- Assurez-vous de pouvoir lâcher le levier d'embrayage à tout moment.
- Vous devez garder une main sur le câble afin de le contrôler lorsqu'il rencontre un obstacle.
- Vous devez pouvoir accéder au commutateur FOR/OFF/REV.



Figure 6 – Position de travail appropriée

2. Retirez suffisamment de câble du dégorgeoir pour engager l'outil de curage et le câble dans la conduite. Poussez le câble aussi loin que possible à l'intérieur de la conduite.
3. Continuez à retirer le câble du dégorgeoir jusqu'à former une boucle allongée entre le dégorgeoir et la conduite.
4. Tenez le câble dans votre main gantée sans serrer. Mettez le commutateur FOR/OFF/REV en position « FOR ».

NOTA ! Le moteur démarrera, mais le câble ne tournera pas.

5. Avec votre main gantée appuyée sur le câble, appuyez sur le levier d'embrayage de l'autre main pour l'engager. Appuyez sèchement sur la boucle du câble pour le faire avancer.

NOTA ! L'engagement trop lent ou progressif du levier d'embrayage occasionnera l'usure prématurée des mâchoires. L'embrayage est à engagement immédiat, et ramener le levier d'embrayage à son point mort désengage le câble instantanément.

6. Dès que le câble excédentaire a pénétré la conduite, lâchez le levier d'embrayage, puis retirez une longueur de câble supplémentaire de six à dix pouces du dégorgeoir avec votre main gantée.
7. Continuez d'avancer le câble dans la conduite jusqu'à ce qu'il rencontre une résistance ou un obstacle. Cela se fera sentir par la résistance à l'avancement du câble ou par sa tendance à se vriller latéralement sous votre main.

8. Si le câble se met en charge face à un obstacle, soulagez-le en le retirant à plusieurs coups secs jusqu'à libérer la tête de curage, puis renvoyez-le lentement dans l'obstacle. Répétez ce processus jusqu'à ce que l'obstacle soit éliminé. Assurez-vous que l'outil de curage ne cesse jamais de tourner pendant cette opération et que le câble n'est jamais forcé. A ce point, l'avancement dépendra de l'affutage de l'outil de curage et la composition de l'obstacle.

⚠ AVERTISSEMENT

Le câble ne doit jamais être permis de se mettre en charge. Cela peut arriver lorsque l'outil de curage se bloque dans un obstacle et que le moteur et le câble continuent de tourner. Le couple accumulé par le câble risque de le faire boucler soudainement et s'envelopper autour de votre main ou de votre bras. Dans la mesure où ceci peut arriver sans préavis, il est impératif de procéder lentement et prudemment lors de l'avancement du câble le long de la conduite. Soyez prêt à lâcher le levier d'embrayage à tout moment afin d'arrêter et soulager le câble. Lorsqu'un outil de curage s'embourbe dans un obstacle, reportez-vous aux instructions visant l'utilisation de la marche arrière de la section « Procédures spéciales ».

9. Une fois un obstacle franchi, il est conseillé d'en rincer les débris à l'eau courante. Au besoin, répétez le processus décrit à l'article 8 à plusieurs reprises afin de parfaire le nettoyage de la conduite avant de procéder aux obstacles suivants.
10. L'ajout de sections de câble supplémentaires se fait de la manière suivante :
- Eteignez le dégorgeoir dès que vous arrivez à la fin de chaque section de câble.
 - Sécurisez le câble en le repliant dans la conduite (Figure 7). Ceci est particulièrement recommandé lors du curage des conduites à forte pente.




Figure 7 – Replis de câble dans une conduite

- Une fois cette section de câble sécurisée, enfiler une section de câble supplémentaire via l'avant du dégorgeoir (raccord femelle en premier) jusqu'à ce qu'une longueur d'environ un pied reste visible à l'avant de l'appareil.

- Raccordez ce câble à celui déjà dans la conduite, puis reprenez l'opération.
11. Le retrait des câbles d'une conduite se fait de la manière suivante :
- Laissez le commutateur FOR/OFF/REV en position « FOR ».
 - Rabattez le levier d'embrayage pour engager le câble, puis, si possible, retirez le câble directement de la conduite avec votre main gantée. S'il résiste, appuyez le câble contre le rebord de la conduite pour qu'il sort en se dévissant, jusqu'à ce qu'il forme une boucle devant le dégorgeoir.

NOTA ! Dès que l'on appuie le câble contre le rebord de la conduite, sa rotation le « dévissera » rapidement de la conduite.

- Une fois la boucle formée, lâchez l'embrayage et repoussez le câble restant à travers du dégorgeoir. Déconnectez une section de câble à la fois.

⚠ AVERTISSEMENT N'oubliez pas d'éteindre le dégorgeoir et de replier la section de câble suivante lors de la déconnexion.

- Une fois la section de câble retirée, introduisez la section de câble repliée via l'avant du dégorgeoir, puis continuez à retirer les sections de câbles suivantes jusqu'à ce que l'outil de curage de la dernière section de câble approche le rebord de la conduite.

CONSEIL PRATIQUE : Raccordez les sections de câble lorsque vous les rangez dans le porte-câble afin d'en faciliter leur retrait sur le chantier suivant.

⚠ AVERTISSEMENT Ne jamais retirer un outil de curage d'une conduite lorsque son câble tourne. L'outil risque de fouetter et provoquer de graves blessures.

12. Mettez le commutateur FOR/OFF/REV en position « OFF ».
13. Retirez la dernière section de câble et l'outil de la conduite.
14. Débranchez le dégorgeoir et retirez son guide-câble.

ATTENTION Afin d'éliminer les risques éventuels de leur exposition à des produits chimiques corrosifs, rincez soigneusement et égouttez les câbles, leurs raccords et les outils de curage.

Procédures spéciales

Utilisation de la marche arrière

L'utilisation de la marche arrière entraînera la défaillance prématurée du câble. N'utilisez la marche arrière que

pour le dégagement d'un outil embourbé dans un obstacle. Le cas échéant, lâchez immédiatement le levier d'embrayage et mettez le commutateur FOR/OFF/REV en position « OFF ». Une fois le moteur arrêté, mettez le commutateur FOR/OFF/REV à la position « REV » (marche arrière). N'engagez le levier d'embrayage que le temps nécessaire au dégagement de l'outil de curage. Une fois l'outil libéré, lâchez immédiatement le levier d'embrayage et ramenez le commutateur à la position « OFF ». Remettez le commutateur en position « FOR » (marche avant), puis reprenez le curage de la conduite.

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez la position « REV » (marche arrière) que dans ce cas particulier. Dans tout autre cas, l'utilisation de la marche arrière risque d'endommager le câble et provoquer de graves blessures.

Application des câbles

Câble standard : les câbles standard $\varnothing \frac{7}{8}$ " et $1\frac{1}{4}$ " servent au curage des conduites et raccords de 3 à 6 pouces de diamètre (Figure 8).




Figure 8 – Applications des câbles standards

Câble industriel : Lorsque les conditions le permettent, l'utilisation de câbles $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " industriels, tels que le câble C-14, assurent de meilleures performances et une longévité accrue. Ces câbles industriels sont le plus efficaces dans les conduites rectilignes allant de 4" à 8" de diamètre (Figure 9).

NOTA ! Ce type de câble ne doit pas être utilisé en présence de siphons ou siphons en P de 4".




Figure 9 – Applications des câbles industriels

Curage plus rapide : Les blocages composés de matières grasses peuvent être éliminés plus rapidement et efficacement en tordant le câble à quelques 6 ou 8 pouces derrière l'outil de curage (Figure 10).




Figure 10 – Tordre le câble pour un curage plus rapide

Rangement et transport des câbles

(Modèles à cadre type « A » uniquement)

Les sections de câble peuvent être rangées et transportées sur les modèles à cadre type « A » comme indiqué à la Figure 11.



Figure 11 – Rangement des câbles sur les modèles à cadre type « A »

Accessoires

⚠ AVERTISSEMENT Seuls les produits RIDGID suivants ont été désignés pour fonctionner avec ses dégorgeoirs à câbles sectionnel. Toute tentative d'adaptation d'accessoires prévus pour d'autres types d'appareil peut s'avérer dangereuse. Afin d'éviter d'éventuelles lésions corporelles graves, n'utilisez que les accessoires recommandés.

Dégorgeoirs K-1500A/B

Câbles et guide-câbles

Réf. catalogue	Désignation	Description
92280	C-11	Câble standard universel de 15' au pas de $\frac{3}{8}$ ". Pour siphons $\varnothing 4"$ et conduites $\varnothing 3"$ à $8"$.
62285	C-12	Câble très haute résistance de 15' au pas de $\frac{3}{8}$ ". Conduites $\varnothing 4"$ à $10"$ grande distance. Pas de siphons $\varnothing 4"$.
62295	C-14	Câble haute résistance de 15' au pas de $\frac{3}{8}$ ". Conduites $\varnothing 3"$ à $10"$ et tampons de dégorgement. Pas de siphons $\varnothing 4"$.
62300	C-15	Câble extra souple de 15' au pas de $\frac{1}{2}$ ". Conduites $\varnothing 3"$ à $6"$. Bon pour siphons.
63090	T-27	Pilote $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ de 25'
62275	C-10	Câble standard universel de 15'. Nécessite mâchoires A-368X et outils $\varnothing \frac{7}{8}"$

Accessoires

Réf. catalogue	Désignation	Description
59470	A-8	Porte-câble pour $\varnothing 1\frac{1}{4}"$. Capacité : 60'
59210	A-10	Porte-câble pour $\varnothing 1\frac{1}{4}"$. Capacité : 150'
59415	A-34-10	Guide-câble arrière de 10'
59395	A-34-12	Guide-câble arrière de 12'
59400	A-34-16	Guide-câble arrière de 16'
59300	A-20	Guide-câble avant de 8'
59205	A-1	Mitaine main gauche
59295	A-2	Mitaine main droite
59360	A-3	Boîte à outils
59225	A-12	Clé à broche pour raccords
59440	A-4	Cuillère à siphons (30")
59240	A-17	Tube de guidage pour regards
59320	A-369X	Mâchoires de rechange $\varnothing 1\frac{1}{4}"$

Outils de curage pour câbles C-11, C-12, C-14 et C-15 $\varnothing 1\frac{1}{4}"$

Réf. catalogue	Désignation	Description
62840	T-1	Tarière droite
61800	T-2	Tarière droite renforcée
63105	T-3	Tarière conique
61790	T-4	Tarière conique renforcée
63190	T-5	Tarière de récupération droite
63195	T-6	Tarière de récupération conique
63200	T-7	Tarière à crochet
63205	T-8	Couteau à graisse $\varnothing 2\frac{1}{2}"$
63210	T-9	Couteau à graisse $\varnothing 3\frac{1}{2}"$
62845	T-10	Couteau à graisse $\varnothing 4\frac{1}{2}"$
59480	T-11	Couteau en « H » $\varnothing 2\frac{1}{2}"$
59485	T-12	Couteau en « H » $\varnothing 3\frac{1}{2}"$
61970	T-13	Couteau à dents de scie $\varnothing 2\frac{1}{2}"$
61975	T-14	Couteau à dents de scie $\varnothing 3\frac{1}{2}"$
61770	T-15A	Couteau à expansion $\varnothing 4"$ à $\varnothing 6"$
61825	T-15B	Couteau à expansion $\varnothing 6"$ à $\varnothing 8"$
61960	T-16	Couteau à barre hélicoïdale $\varnothing 4"$
61850	T-17	Couteau à barre hélicoïdale $\varnothing 6"$
61855	T-18	Couteau à barre hélicoïdale $\varnothing 8"$
59625	T-21	Couteau à lame de scie hélicoïdale $\varnothing 2\frac{1}{2}"$
63075	T-22	Couteau à lame de scie hélicoïdale $\varnothing 3"$
63085	T-23	Couteau à lame de scie hélicoïdale $\varnothing 4"$
59765	T-24	Couteau à 4 lames $\varnothing 2\frac{1}{2}"$
59770	T-25	Couteau à 4 lames $\varnothing 3\frac{1}{2}"$
59775	T-26	Couteau à 4 lames $\varnothing 4\frac{1}{2}"$
59780	T-26A	Couteau à 4 lames $\varnothing 5\frac{1}{2}"$
98030	T-50	Trois lames comprises, 3", 4" et 5"
98035	T-50-1	Couteau à dents de requin $\varnothing 3"$
98040	T-50-2	Couteau à dents de requin $\varnothing 4"$
98045	T-50-3	Couteau à dents de requin $\varnothing 6"$
63110	T-31	Chaine de curage pour conduites $\varnothing 3"$ à $\varnothing 4"$
63115	T-32	Chaine de curage pour conduites $\varnothing 6"$
63120	T-33	Chaine de curage pour conduites $\varnothing 8"$
63145	T-38	Brosse cylindrique $\varnothing 1\frac{1}{2}"$
63150	T-39	Brosse cylindrique $\varnothing 2"$
63155	T-40	Brosse cylindrique $\varnothing 2\frac{1}{2}"$
63160	T-41	Brosse cylindrique $\varnothing 3"$
63165	T-42	Brosse cylindrique $\varnothing 3\frac{1}{2}"$
63170	T-43	Brosse cylindrique $\varnothing 4"$
63175	T-44	Brosse cylindrique $\varnothing 4\frac{1}{2}"$
63240	T-45	Brosse cylindrique $\varnothing 5"$
63180	T-46	Brosse cylindrique $\varnothing 5\frac{1}{2}"$
63185	T-47	Brosse cylindrique $\varnothing 6"$

NOTA ! Consultez le Catalogue RIDGID pour la liste complète des outils et accessoires disponibles.

Consignes d'entretien

⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez le dégorgeoir systématiquement avant son entretien ou réglage.

Lubrification des mécanismes

Graissez l'ensemble des mécanismes exposés, tels que culbuteur et palier, environ tous les trois mois. Lubrifiez surtout le palier de vilebrequin via le graisseur qui se trouve à l'intérieur de l'orifice du levier d'embrayage.

Lubrification des mâchoires

Lubrifiez les mâchoires d'entraînement avec de l'huile après chaque intervention.

Câbles

Les câbles doivent être soigneusement rincés à grand eau afin d'éviter les effets corrosifs de sédiments et produits chimiques. Lubrifiez les câbles et leurs raccords périodiquement avec du RIDGID Cable Rust Inhibitor.

Remisez les câbles à l'intérieur afin de les protéger contre les éléments.

Tout câble excessivement corrodé ou usé doit être remplacé. Un câble est considéré excessivement usé dès que l'extérieur des spires s'aplatit.

Remplacement des mâchoires d'embrayage

1. Retirez les quatre vis de fixation du carter frontal du dégorgeoir.
2. Retirez les vis du support de mâchoires (Figure 12).



Figure 12 – Remplacement des mâchoires d'embrayage

3. Retirez les mâchoires d'embrayage, puis remplacez-les par des mâchoires de taille voulue.




Figure 13 – Remplacement des mâchoires d'embrayage

4. Remontez le support de mâchoires et le carter frontal.

⚠ AVERTISSEMENT Ne jamais utiliser ce dégorgeoir en l'absence de son carter de courroie. Vos doigts risqueraient d'être pris entre la courroie et la poulie.

Réglage d'embrayage

1. Pour éliminer le jeu dans l'embrayage, desserrez la vis qui se trouve au centre de l'écrou de réglage (Figure 14).
2. Tournez le verrou et l'écrou de réglage à droite jusqu'à ce qu'ils butent contre le carter, puis ramenez-les d'un demi-tour en arrière.
3. Resserrez la vis du verrou et de l'écrou de réglage.



Figure 14 – Réglage de l'embrayage

Réglage de la courroie d'entraînement

Vérifiez la tension de la courroie d'entraînement périodiquement. Celle-ci devrait être toujours tendue.

1. Pour resserrer la courroie d'entraînement, retirez le carter de courroie.
2. Desserrez l'écrou de blocage, tourner le boulon de réglage lentement jusqu'à ce que la courroie se raidisse, puis resserrez l'écrou de blocage (Figure 15).



Figure 15 – Réglage de la courroie d'entraînement

Remisage du dégorgeoir

⚠ AVERTISSEMENT Tout matériel motorisé doit être rangé à l'intérieur ou suffisamment bien protégé contre les intempéries. Rangez le dégorgeoir dans un local sous clé et hors de portée des enfants et novices. Cet appareil risquerait d'occasionner de graves blessures corporelles s'il devait tomber entre les mains d'utilisateurs non-initiés.

Si le dégorgeoir a été exposé à des températures négatives, il sera nécessaire de le laisser tourner à vide pendant 10 ou 20 minutes pour qu'il se réchauffe. Sinon, ses paliers se gripperont. Une exposition prolongée aux intempéries permettra l'accumulation d'humidité autour du bobinage du moteur, entraînant sa défaillance.

Maintenances et réparations

⚠ AVERTISSEMENT



La section *Consignes d'entretien* couvrira la majorité des besoins d'entretien du dégorgeoir. Tout problème qui ne serait pas couvert dans cette section devra être confié exclusivement à un réparateur RIDGID agréé.

L'appareil doit être confié à un réparateur RIDGID agréé ou renvoyé à l'usine. Toutes réparations effectuées par les services Ridge Tool sont garanties contre les vices de matériaux et de construction.

⚠ AVERTISSEMENT Seules des pièces de rechange identiques aux pièces d'origine doivent servir à la maintenance ou réparation de cet appareil. Le non-respect de ces consignes augmenterait les risques de choc électrique ou autre blessure corporelle grave.


Veillez adresser toutes questions éventuelles visant la maintenance ou réparation de cet appareil à :

Ridge Tool Company
 Technical Service Department
 400 Clark Street
 Elyria, Ohio 44035-6001
 Téléphone : (800) 519-3456
 Courriel : rtctechservices@emerson.com

Pour obtenir les coordonnées du réparateur indépendant le plus proche, contactez la Ridge Tool Company en composant le (800) 519-3456 ou sur le site RIDGID.com.


K-1500A/B 115V

Schéma électrique




K-1500SP 120V/60Hz

Schéma électrique




K-1500SP 220/240V/50Hz

Schéma électrique



Nota : Commutateur modifié à l'aide des bornes de secours fournies

O = Orange
B = Blanc
Br = Marron



Modification du cordon d'alimentation :
dénuder les fils sur .25 pouces